




組み合わせるUSBエクステンダーによつては **TOGGLE の自動切替機能が動作しないことがあります!**

**例えば** ホスト1が不調になった時に離れた場所にあるホスト2（バックアップ用）に切り替えられるようにしておきたい！  
緊急時はホスト2とUSBエクステンダーをUSBケーブルで接続すれば、TOGGLEの自動切替機能でホスト2に切り替わるはず！



**原因はUSBエクステンダーです。対応策をご案内します!**

**BAY** バイテクノロジーズ株式会社

〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 1-2  
Jプロ高島台サウスビル 2 階  
Tel: 045-314-6338 / FAX: 045-290-3655  
Mail: info@bayt.co.jp / URL: www.bayt.co.jp